

施工手順書

作成日	2019.10.9	承認	確認	作成	機種品番
発行日		中村		原田	部品名 ステンレス鏡
発行No.					部品型番



●壁面に直貼り

①既存鏡を撤去する。  
(鏡留め金物も含む)  
撤去後、壁面の汚れをふき取る。  
※ビス穴跡はコーキング作業行う



※裏面に強固なボンド塗布時  
針金やワイヤーを設置面にまわし  
摩擦にて丁寧に鏡を取り外す

②ステンレス鏡裏面の両面テープを剥がし、壁面に貼付けする。  
※注意ラベルの貼り向き確認する事



【注意】  
本品はステンレス素材に鏡面特殊加工をしています。  
鏡面部に金属タワシや研磨剤を使用しないでください。  
衝撃を与えると傷や歪みの原因になります。

③鏡面4角の保護シールをめくり、鏡の縁に合わせてビスをもむ。その上に化粧ナットを取付する。



※ビス打ち時、荷重をかけると鏡が凹む恐れがあるので必ず  
最後手動でビス締め行う事

④表面の保護シールをなるべくステンレス鏡に負荷をかけず丁寧に保護フィルムを剥がす



⑤鏡面にキズや凹みがないか確認する。



●既存鏡に貼付け

①既存鏡を取り外す。  
(鏡留め金物は上部のみ)  
撤去後、壁面の汚れをふき取る。



※裏面に強固なボンド塗布時  
針金やワイヤーを設置面にまわし  
摩擦にて丁寧に鏡を取り外す

②ステンレス鏡裏面の両面テープを剥がし、既存鏡に貼付けする。  
※一度貼ると剥がせないの注意。



※必要に応じステンレス鏡が  
ずれないように位置合わせしてください

③鏡面4角の保護シールをめくり、既存の状態と同じように戻す。  
鏡留め金物は既存再利用。



④表面の保護シールをゆっくりとめくり鏡面にキズや凹みがないか確認する。



No	部品名
1	ステンレス鏡
2	鏡留めビスセット
3	
4	
5	
6	